

# symphony PRO

## 200.000 Modelle in Einem Neueste Technologie für Ersatzfernbedienungen

- ➔ **Sofortiger Kundenservice durch Programmierung vor Ort**
- ➔ **Ersetzt mehr als 200.000 Originalfernbedienungen**
- ➔ **Kostensparnis und Vermeidung von Lagerbestand**

Ersetzen Sie mit der neuen Symphony PRO in nur wenigen Sekunden jede einzelne Funktion von mehr als 200.000 verschiedenen Originalfernbedienungen.

### WAS SIE BRAUCHEN

Um Symphony PRO in Ihrem Shop zu programmieren, benötigen Sie lediglich einen PC mit USB-Anschluss sowie das Symphony PRO Starterkit mit Schnittstellenkabel und Software CD-ROM. Installieren Sie einfach das Infrarotsystem der Originalfernbedienung des Kunden auf der Ersatzfernbedienung. Die zugehörige Software sowie die Referenzdatenbank werden regelmäßig über Internet aktualisiert.



**Das Symphony PRO Starterkit** beinhaltet ein spezielles Schnittstellenkabel sowie eine Software CD-ROM.

### INSTALLATION

Legen Sie die Symphony PRO Software CD-ROM ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Falls die Software nicht automatisch startet, doppelklicken Sie bitte auf „RunSetup.exe“ im Verzeichnis des CD-ROM Laufwerks. Sobald die Software installiert ist, können Sie die Sprachauswahl und persönliche Einstellungen unter SETTINGS vornehmen.



## REGISTRIERUNG & UPDATE

Bitte aktualisieren Sie die Software sofort nach der Installation – nur so ist sichergestellt, dass Sie über die neuesten Produkt- und Datenbankreferenzen verfügen. Füllen Sie dazu das Registrierungsformular aus, das bei Klick auf UPDATE erscheint. Kopieren Sie die Seriennummer aus Ihrer Bestätigungs-E-Mail in das Menü INTERNET unter SETTINGS. Bestätigen Sie mit OK und starten Sie den Download mit UPDATE. Anschließend ist ein Neustart des Programms notwendig.

# Einfache Programmierung in 4 Schritten

## 1 Anschluss der Fernbedienung an den PC

Verbinden Sie entweder eine Symphony PRO tv (für TV-Geräte) oder eine Symphony PRO digital (für digitale Settop-Boxen) über das mitgelieferte Schnittstellenkabel mit Ihrem PC. Bitte beachten Sie, dass die Installation ausschließlich mit dem mitgelieferten Kabel funktioniert.

## 2 Auswahl der Originalfernbedienung

Wählen Sie den Gerätetyp (für Symphony PRO entweder „TV“ oder „STB“) sowie die Marke der zu ersetzenden Fernbedienung aus. Sie können die Ergebnisse durch Eingabe des original RC-Codes, der Teile- oder Modellnummer weiter einschränken. Alternativ können Sie im linken Fenster auch nach Abbildungen der Originalfernbedienung suchen.

## 3 Installation des IR-Systems

Nach Auswahl der Originalfernbedienung starten Sie die Installation durch einen Klick auf INSTALL, um Ihre Symphony PRO mit dem ausgewählten IR-System zu programmieren. Bitte drucken Sie die KEYS-Übersicht als Referenz für Ihren Kunden aus.

## 4 Einlegen der Batterien und USB-Abdeckung

Um das Produkt verkaufsfertig zu stellen, legen Sie bitte die beigefügten Batterien ein. Im Batteriefach finden Sie außerdem eine Abdeckung für den USB-Anschluss auf der Seite der Fernbedienung.



Die obige Anleitung gilt ebenso für die Programmierung von Symphony tv und Symphony digital. Bitte benutzen Sie hierfür das produkteigene Schnittstellenkabel.

