

Head-End Digital Modulator COFDM - PAL

HDMT 2180 P CI

Deutsch

5

1

GSS Grundig SAT Systems GmbH Beuthener Straße 43 D-90471 Nürnberg Telefon: Fax: Email: Internet: +49 (0) 911 / 703 8877 +49 (0) 911 / 703 9210 info@gss.de http://www.gss.de



Inhaltsverzeichnis

GSS

1	Sicherheitsvorschriften und Hinweise4		
2	Allgen	neines	5
	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Lieferumfang Bedeutung der verwendeten Symbolik Technische Daten Beschreibung Software-Abfrage	. 5 . 5 . 5 . 6 . 7
3	Monto	ige	7
	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	Cassette montieren EMV-Vorschriften Die Cassette im Überblick Cassette anschließen Software aktualisieren CA-Modul nachrüsten	. 7 . 8 . 9 . 9 . 9 10
4	Das Bo	edienfeld im Überblick	11
	4.1 4.2	Menüpunkte Bedienfeld	11 11
5	Progro	ammierung	12
	5.1 5.2 5.3	Vorbereitung Programmierablauf Cassette programmieren Cassette wählen, Software-Version anzeigen Kanalzug wählen Modulator ausschalten / einschalten Ausgangspegel der Kanalzüge anpassen TV-Norm des Ausgangssignals einstellen Kanal- / Frequenzeinstellung wählen Ausgangskanal einstellen Feinabstimmung einstellen Tuner auswählen (nur Kanalzug B) Kanal- oder Frequenzeinstellung (Eingang) auswählen CA-Modul konfigurieren (nur Kanalzug A) Eingangssignal einstellen Programmauswahl Begleitton des TV-Programms wählen Audiomode einstellen Audiomode einstellen	12 16 16 17 18 19 20 20 21 21 21 24 25 26 26 26

Audioausgang einstellen	
Bildformat anpassen	27
Teletext-Betrieb aus-/einschalten	27
Prüfzeilen aktivieren	
Regionalfenster sperren	
Untertitel-Einstellungen	
Zeitzone und Sommerzeit einstellen	30
Zeitgesteuerte, alternative Programme einstellen	31
Timer einschalten / ausschalten	31
Einschaltdauer einstellen	31
Wochentage einstellen	32
Kanal- oder Frequenzeinstellung (Eingang) auswählen (Timer)	33
Eingangskanal einstellen / Eingangsfrequenz einstellen (Timer)	33
Eingangssignal einstellen / Eingangssymbolrate einstellen (Timer)	33
Programmauswahl (Timer)	34
Begleitton des TV-Programms / Lautstärkepegel einstellen (Timer)	34
Einstellungen speichern	
Abschließende Arbeiten	35
Kanal- und Frequenztabellen	



Wichtige Informationen

- Montage, Installation und Service sind von autorisierten Elektrofachkräften durchzuführen.
- Betriebsspannung der Anlage vor Beginn von Montage- oder Servicearbeiten abschalten oder Netzstecker ziehen.
- Montieren Sie die Anlage ...
 - in staubfreier, trockener Umgebung,
 - vibrationsfrei, z.B. nicht an Aufzugschächten,
 - geschützt gegen Feuchtigkeit, Dämpfe, Spritzwasser und Nässe,
 - an einem, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützten Ort,
 - nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen,
 - in Umgebungstemperaturen von 0°C bis 50°C. Bei Kondenswasserbildung warten, bis die Anlage vollständig abgetrocknet ist.
- Ausreichende Belüftung des Gerätes gewährleisten. Lüftungsschlitze nicht abdecken!
- Kurzschlüsse vermeiden!
- Schäden durch fehlerhaften Anschluss und/oder unsachgemäße Handhabung sind von jeglicher Haftung ausgeschlossen.
- Beachten Sie die relevanten Normen, Vorschriften und Richtlinien zur Installation und zum Betrieb von Antennenanlagen.
- Die Normen IEC/EN/DINEN 50083 und IEC/EN/DINEN 60728 müssen eingehalten werden.
- Installation und Servicearbeiten nicht bei Gewittern durchführen.
- Prüfen Sie die Software-Versionen der Kopfstation und der Cassette und aktualisieren Sie diese falls erforderlich. Die aktuellen Software-Versionen finden Sie unter "*www.gss.de*".
- Beachten Sie für weitergehende Informationen die Montageanleitung der verwendeten Kopfstation.



ESD-Schutzmaßnahmen beachten!



Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen gemäß der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.



2 Allgemeines

2.1 Lieferumfang

- 1 Cassette HDMT 2180 P CI
- 2 HF-Kabel
- 1 Kurzmontageanleitung

1 CD (Montageanleitungen)

- 2.2 Bedeutung der verwendeten Symbolik
 - /!\
- Wichtiger Hinweis
- —> Allgemeiner Hinweis
- Durchführen von Arbeiten

2.3 Technische Daten

Die Anforderungen folgender EG-Richtlinien werden erfüllt: 2006/95/EG, 2004/108/EG Das Produkt erfüllt die Richtlinien und Normen zur CE-Kennzeichnung.

Alle Werte sind, falls nicht anders angegeben, "typische Werte".

HF-Eingang

177,5 858 MHz
7MHz/8MHz
gemäß EN 300744
C5 C69
QAM 16/32/64/128/256
17 MBaud

HF-Ausgang

Kanäle:	C2 C69 (inkl. S2 S41)
Frequenzbereich:	. 48,25 MHz 855,25 MHz
Norm:	CCIR PAL B/G
Ausgangspegel:	98 dBµV
Ausgangspegelabsenkung:	0 7 dB
Ausgangsimpedanz:	
Video-Störspannungsabstand:	57 dB



Videobandbreite:	20 Hz	5 MHz
Audio-Geräuschspannungsabstand:	Тур	. 60 dB
Audio-Bandbreite	40 Hz	15 kHz

Anschlüsse

HF-Eingänge:	
HF-Ausgang:	1 IEC-Buchse
Anschlussleiste (10-polig): I	Für Versorgungsspannungen und Steuerleitungen
Buchse RS 232:	serielle Schnittstelle für Softwareaktualisierung
Conditional Access:	1 (2 Programme entschlüsselbar)

2.4 Beschreibung

Die Twin-Transmodulator-Cassette konvertiert alle nach DVB-T und DVB-C modulierten Programme in zwei PAL-modulierte Kabelsignale. Die Cassette hat zwei HF-Eingänge und einen HF-Ausgang. Sie ist mit je zwei Kanalzügen bestückt. Ein Kanalzug besteht aus dem digitalen Tuner, der digitalen Signalaufbereitung und einem Modulator. Die Kanalzüge der Cassette werden im Display des Bedienteils mit "**Bx ... A**" oder "**Bx ... B**" angezeigt. Der Kanalzug "A" kann über ein entsprechendes CA-Modul verschlüsselte Programme entschlüsseln. Abhängig von CA-Modul und Smartcard, können mit einem CA-Modul gleichzeitig zwei Programme entschlüsselt und das zweite über Kanalzug "**B**" bereitgestellt werden. Über die integrierte Zeitsteuerung ist eine zeitgesteuerte Programmumschaltung möglich. Die Steuerung der Cassette erfolgt über das Bedienteil der Kopfstation.

Zwei Leuchtdioden geben über ihre Farbe einen Hinweis auf die Qualität des HF-Eingangssignals. Werden im Kanalzug "**B**" die Daten aus dem Kanalzug "**A**" verwendet, erlischt die Status-LED des Kanalzugs "**B**".

Die aufbereiteten Eingangssignale gelangen über die HF-Ausgangsbuchse zum HF-Ausgangssammelfeld der Kopfstation. Der gemeinsame Ausgangspegel der Kanalzüge ist im HF-Ausgangssammelfeld der Kopfstation einstellbar. Nach dem Einschalten der Kopfstation wird im 2-zeiligen LC-Display kurzzeitig die Software-Version des Bedienteiles angezeigt. Für den Betrieb dieser Cassette muss die Betriebssoftware des Bedienteils mindestens der Version "V 41" entsprechen. Die aktuelle Betriebssoftware des Bedienteils und der Cassette, die Software "**BE-Flash**" und den letzten Stand der Montageanleitung finden Sie auf der Webseite "**www.gss.de**".

Die Cassette ist für den Betrieb in folgenden Kopfstationen vorgesehen: STC 1200, STC 816 und PST 19-1.

2.5 Software-Abfrage

Bedienteil

Falls erforderlich, können Sie die Anzeige der Software-Version des Bedienteils manuell aufrufen:

 Zwei beliebige Tasten des Bedienteils der Kopfstation gleichzeitig solange drücken, bis das Display dunkel und anschließend die Software-Version, z.B.
 "V 41", angezeigt wird.

Cassette

Die Software-Version der Cassette wird nach dem Aktivieren der Cassette im Display angezeigt (s. Seite 16).

3 Montage

3.1 Cassette montieren



- Beachten Sie, dass die Kopfstation vibrationsfrei montiert sein muss. Vermeiden Sie z.B. die Montage der Kopfstation an einem Aufzugschacht oder ähnlich vibrierenden Wand- oder Bodenkonstruktionen.
- Ziehen Sie vor der Montage oder dem Wechsel einer Cassette den Netzstecker der Kopfstation aus der Netzsteckdose.
- Befestigungsschrauben (1) eines unbestückten Steckplatzes aus dem Halterahmen der Kopfstation herausdrehen.
- Cassette in diesen Steckplatz einsetzen und in das Gehäuse schieben.
- Cassette ausrichten und mit leichtem Druck mit den Anschlüssen der Platine und der HF-Sammelschiene kontaktieren.
- Cassette mit den Schrauben (1) befestigen.



3.2 EMV-Vorschriften





Die Schirmdämpfung der Anschlussleitungen muss den Anforderungen der "Klasse A" entsprechen.



Beachten Sie beim Einbau der Cassette in eine Kopfstation, die in einem 19"-Schrank installiert ist, dass die von außen kommenden und die nach außen führenden Verbindungen beim 19"-Schrank über Kabel-Durchführungen herzustellen sind.



- Erforderliche Anzahl Kabel-Durchführungen in die vorgesehenen Durchbrüche in der Kopfstation bzw. im 19"-Schrank einsetzen.
- -> Die Kabel-Durchführungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Ziehen Sie die Muttern der Kabel-Durchführungen so fest an, dass sich die untergelegten Zahnscheiben durch die Oberflächenbeschichtung drücken und einen sicheren Kontakt zwischen Gehäuse und Kabel-Durchführung gewährleisten.



- HF-Eingang (Kanalzug "B")
- Status-LED des Kanalzugs "B"
- HF-Eingang (Kanalzug "A")
- (2)(3)(4)(5)(6 Status-LED des Kanalzugs "A")
- D-SUB-Buchse "RS 232"
- Schacht für ein CA-Modul

Cassette anschließen 3.4

- HF-Eingang (3) (Kanalzug "A") und HF-Eingang (1) (Kanalzug "B") mit den entsprechenden Ausgängen der HF-Eingangsverteiler verbinden.
- Kopfstation mit Netzspannung versorgen.

Software aktualisieren 3.5

Über die RS-232-Schnittstelle der Cassette (5) können Sie, unter Verwendung eines PC oder Notebooks und der Software "**BE-Flash**", die Software der Cassette aktualisieren. Die Software "**BE-Flash**" und die aktuelle Software der Cassette finden Sie auf der Webseite "www.gss.de".

 RS-232-Schnittstellen der Cassette und des PC über ein "eins-zu-eins-Kabel" gemäß nachfolgender Beschaltung verbinden.



- -> Verwenden Sie gegebenenfalls einen handelsüblichen RS-232-/USB-Adapter.
- Software "BE-Flash" starten und Software der Cassette aktualisieren.



3.6 CA-Modul nachrüsten

Die Cassette ist mit einem Common-Interface ausgestattet. Dieses dient dem Anschluss eines CA-Moduls verschiedener Verschlüsselungssysteme und Programmanbieter. Verschlüsselte Programme können nur mit einem, dem Verschlüsselungssystem entsprechenden CA-Modul in Verbindung mit der zugehörigen Smartcard entschlüsselt werden. Die Smartcard enthält alle Informationen für die Berechtigung, Entschlüsselung und Teilnehmerfreischaltung.



 Vergewissern Sie sich beim Lieferanten oder Hersteller des zu verwendenden CA-Moduls, ob es zum Entschlüsseln von 2 Programmen geeignet ist.

- Die Hard- und Software dieser Cassette sind entsprechend vorbereitet und getestet.
- Von den Programmanbietern veranlasste Änderungen der Strukturen in den Programmdaten können diese Funktion beeinträchtigen oder sogar unterbinden.
- Beachten Sie f
 ür die Bedienung des CA-Modules die zugeh
 örige Bedienungsanleitung des jeweiligen Anbieters.
- Smartcard (1) so in das CA-Modul (2) schieben, dass der Chip (3) auf der Smartcard zur dickeren Seite (oben) des CA-Moduls zeigt.
- CA-Modul so in die Führungsschienen des CA-Schachts (4) einsetzen, dass die Oberseite des CA-Moduls zur Oberseite der Cassette zeigt.
- CA-Modul ohne zu verkanten in die Führungsschienen des CA-Schachts ④ schieben und mit dem Common-Interface kontaktieren.





4 Das Bedienfeld im Überblick

4.1 Menüpunkte

Programmieren Sie die Cassette über die Tasten des Bedienteiles der Kopfstation. Das 2-zeilige Display des Bedienteiles zeigt dabei die Menüs. Einzustellende Parameter sind unterstrichen dargestellt.

Mit Taste MODE können Sie folgende Haupt-Menüpunkte anwählen:

- Cassette
- Kanalzug
- Modulator / Ausgangspegel
- TV-Norm
- Kanal- / Frequenzwahl
- Ausgangskanal / Ausgangsfrequenz
- Eingangskanal / Eingangsfrequenz
- Eingangssignal /-Symbolrate
- Programmauswahl
- Begleitton / Lautstärkepegel
- Audiomode / Audioausgang
- Bildformat / Teletext
- Testzeilen
- Regionalfenster
- Untertitel
- Zeitzone und Sommerzeit
- Timer-Einstellungen

4.2 Bedienfeld

Die Menüs können Sie schrittweise über die Tastatur des Bedienteils anwählen:

MODE ◀ / ► + / -

М

"blättert" Menüs vorwärts.

wählen Parameter in den Menüs.

stellen Werte ein, lösen Aktionen aus.

MULTI wählt Untermenüs.

AUDIO "blättert" Menüs rückwärts.

speichert alle Eingaben.





5 Programmierung

5.1 Vorbereitung

- Prüfen Sie die Software-Versionen der Kopfstation und der Cassette und aktualisieren Sie diese falls erforderlich.
 - Die aktuellen Software-Versionen finden Sie auf der Webseite "www.gss.de".
- Messempfänger am HF-Ausgang bzw. Messausgang der Kopfstation anschließen.
- Ausgangskanal / Ausgangsfrequenz der Cassette einstellen (Seite 20) und Messempfänger auf diesen Kanal / diese Frequenz abstimmen.
- Gegebenenfalls Modulator einschalten (Seite 18).
- Ausgangspegel der Kanalzüge "A" und "B" angleichen, wenn der Pegelunterschied ≥ 1 dB beträgt (s. Kapitel "Modulatoreinstellungen / Ausgangspegel der Kanalzüge anpassen", (Seite 18).
- -> Einzustellende Parameter sind unterstrichen dargestellt (Cursor).

5.2 Programmierablauf



GSS



- 13 -

GSS





GSS

5.3 Cassette programmieren

- -> Wird die Taste **MODE** länger als 2 Sekunden gedrückt, wird der Programmiervorgang abgebrochen. Es erfolgt aus jedem Menü der Rücksprung zum Programmpunkt "Cassette wählen". Noch nicht gespeicherte Eingaben werden auf die "alten" Einstellungen zurückgesetzt.
- -> Durch Drücken der Taste **M** werden die Eingaben in den Menüs gespeichert. Es erfolgt ein Rücksprung zum Programmpunkt "Cassette wählen".
- -> Mit Taste AUDIO können vorhergehende Menüs aktiviert werden.
- Kopfstation einschalten.
- -> Das Display zeigt die Software-Version der Kopfstation (z.B. V 41).
- -> Der Prozessor liest die Daten der Cassetten (ca. 10 Sekunden).



Cassette wählen, Software-Version anzeigen



- Durch wiederholtes Drücken von + die zu programmierende Cassette (z.B.
 Box 4) wählen.
- -> Das Display zeigt z.B. das Menü "Box 4 T/C-PAL":

I.

Box 4"	steht für Steckplatz 4
t/C-Pal"	Cassettentyp
V 4"	Software-Version der Cassette

Kanalzug wählen

Kanalzug "A" wählen

• Durch Drücken der Taste **MODE** Kanalzug "**A**" aktivieren.



-> Mit Taste - wird die vorherige Cassette gewählt.





- Mit Taste + Kanalzug "B" wählen.
- -> Das Display zeigt z.B. das Menü Bx 4B T/C-PAL

	ARD C67
" Bx "	steht für Cassette (Box),
"4"	für Steckplatz 4,
" B "	für Kanalzug " B "
"T/C-PAL"	Cassettentyp
"ARD"	Programmname
"C67"	eingestellter Kanal

- -> Mit Taste kann auf Kanalzug "A" zurückgeschaltet werden.
- -> Mit Taste + wird die nachfolgende Cassette gewählt.
- Taste MODE drücken.
- —> Das Menü "Modulator ausschalten / einschalten", "Ausgangspegel der Kanalzüge anpassen" – "MODULATOR" wird aktiviert.

Modulator ausschalten / einschalten

Ausgangspegel der Kanalzüge anpassen

In diesem Menü können Sie den Modulator aus- und einschalten und die HF-Ausgangspegel der Kanalzüge "**A**" und "**B**" auf gleiche Werte einstellen.



Modulator ausschalten / einschalten

- Durch Drücken der Tasten + / Modulator des Kanalzugs ausschalten "off" bzw. einschalten "on".
- -> In Stellung "off" ist der Menüpunkt "Level" inaktiv.

Ausgangspegel der Kanalzüge anpassen

- Ausgangspegel des Kanalzugs "A" messen und notieren.
- Mit Taste AUDIO Menüpunkt "Kanalzug wählen" aktivieren und den Kanalzug "B" wählen.
- Menü "MODULATOR Level" aktivieren.
- Gegebenenfalls Modulator einschalten.
- Ausgangspegel des Kanalzugs "B" messen und notieren.
- Kanalzug mit dem höheren HF-Ausgangspegel aktivieren.
- Menü "MODULATOR" aktivieren und mit Tasten den Cursor unter "Level ..." stellen.
- Mit den höheren Ausgangspegel des einen Kanalzuges dem niedrigeren Ausgangspegel des anderen Kanalzuges schrittweise angleichen ("0" bis "-7" dB).
- Kanalzug "**A**" aktivieren.
- Taste MODE drücken.
- —> Das Menü "TV-Norm des Ausgangssignals einstellen" "NORM" wird aktiviert.

GSS

TV-Norm des Ausgangssignals einstellen

In diesem Menü stellen Sie die TV-Norm des Ausgangssignals ein.



- Mit Tasten + / TV-Norm des Ausgangssignals wählen: Für Cassette HDMT 2180 P CI -> "CCIR 5.5 FM"
- Taste MODE drücken.
- —> Das Menü "Kanal- / Frequenzeinstellung wählen" "OUTPUT" wird aktiviert.

Kanal- / Frequenzeinstellung wählen

In diesem Menü können Sie für die Einstellung des HF-Ausgangs die Kanaloder Frequenzeinstellung wählen.



- Mit / Kanaleinstellung "Channel" oder Frequenzeinstellung "Freq." wählen.
- Taste MODE drücken.
- —> Das Menü "Ausgangskanal einstellen" bzw. "Ausgangsfrequenz einstellen" "OUTPUT" wird aktiviert.

GSS

Ausgangskanal einstellen

In diesem Menü stellen Sie den Ausgangskanal des Kanalzugs ein.



• Mit den Tasten + / • Ausgangskanal einstellen.

Feinabstimmung einstellen



Feinabstimmung nur in begründeten Ausnahmefällen verändern, da nach einer Änderung alle angeschlossenen Fernsehgeräte der Kabelanlage über entsprechende Korrekturen der Feinabstimmung angeglichen werden müssen.

Bx 4A/B	OUTPUT	
C69	Fine	<u>0</u>

- Taste 🕨 drücken.
- -> Im Display erscheint "FINE 0".
- Mit den Tasten + / Feinabstimmung einstellen ("-64" ... "63").
- Durch Drücken der Taste 🗹 kehren Sie ins Hauptmenü zurück.
- Taste MODE drücken (fahren Sie fort auf Seite 21).

Ausgangsfrequenz einstellen

In diesem Menü stellen Sie die Ausgangsfrequenz des Kanalzugs ein.



- Mit den Tasten
 / den Cursor unter die einzustellende Ziffer der Frequenzanzeige stellen und mit den Tasten + / gewünschte Ausgangsfrequenz einstellen.
- Taste MODE drücken.

Kanalzug A:

-> Das Menü "Kanal- oder Frequenzeinstellung (Eingang) auswählen" – "INPUT Channel" wird aktiviert (Seite 21).

```
<u>Kanalzug B:</u>
```

-> Das Menü "Tuner auswählen" - "INPUT Tuner Line..." wird aktiviert.

Tuner auswählen (nur Kanalzug B)

In diesem Menü stellen Sie für **Kanalzug B** ein, welcher Tuner (Eingang Kanalzug A oder B) verwendet werden soll. So ist es möglich, einen Transportstrom von Eingang A auf 2 Ausgangstransportströme aufzuteilen. Verwenden Sie Daten aus dem Tuner des Kanalzugs "**A**" und ein CA-Modul mit zugehöriger Smartcard, **können Sie 2 verschlüsselte Programme mit einem CA-Modul entschlüsseln**.



- Mit + / gewünschten Tuner einstellen.
- Taste MODE drücken.

Einstellung Tuner Line A:

—> Das Menü "Programmauswahl" – z.B. "Bx 4B 01 / 09+ TV" wird aktiviert (Seite 24).

Einstellung Tuner Line B:

-> Das Menü "Kanal- oder Frequenzeinstellung (Eingang) auswählen" – "INPUT Channel" wird aktiviert.

Kanal- oder Frequenzeinstellung (Eingang) auswählen

CA-Modul konfigurieren (nur Kanalzug A)

In diesem Menü können Sie für die Einstellung des HF-Eingangs die Kanaloder Frequenzeinstellung wählen.

Wird ein CA-Modul verwendet, können Sie hier Einstellungen vornehmen (abhängig vom CA-Modul).



Kanal- oder Frequenzeinstellung (Eingang) auswählen

 Mit + / - Kanaleinstellung "Channel" oder Frequenzeinstellung "Freq." wählen.

CA-Modul konfigurieren (nur Kanalzug A)

• Zum Aktivieren des Menüs des CA-Moduls "**MENU**" Taste 🕨 drücken.

Bx 4A MENU 0<u>1</u>/06 Information

--> Das Display zeigt z.B. **Bx 4A MENU 01/06** Information

Bedeutung der Anzeigen:

"Bx 4A"	_	Steckplatz 4, Kanalzug " A "
"MENU"	_	Das Menü des CA-Moduls ist aktiv.
"0 <u>1</u> /06"	_	Der erste von sechs Menüpunkten ist aktivier
"Information"	_	abhängig von CA-Modul.

Die Erklärung der weiteren Angaben entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des verwendeten CA-Moduls.

- Mit Tasten + / gewünschtes Menü aufrufen.
- Mit Taste 🕨 Menü aktivieren.
- Mit Tasten + / die benötigte Funktion wählen.
- Mit Tasten ◀/► und +/ CA-Modul einstellen.
- Mit Taste M Einstellungen speichern
- Um ins Hauptmenü "Kanal- oder Frequenzeinstellung (Eingang) auswählen"
 "INPUT Channel" zurückzukehren Taste MODE drücken.
- Taste MODE drücken.
- —> Je nach Einstellung wird das Menü "Eingangskanal einstellen" oder "Eingangsfrequenz einstellen" – "INPUT" aktiviert.

Eingangskanal einstellen

Eingangsfrequenz einstellen

In diesem Menü stellen Sie den Eingangskanal oder die Eingangsfrequenz des Kanalzuges ein.



Zeigt das Display in der zweiten Zeile drei Punkte "…", befindet sich die Cassette im Mode "**Sendersuche**". Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Hat sich das HF-Empfangsteil auf das Eingangssignal synchronisiert, erscheint "**OK**" im Display.

Erscheint in der zweiten Displayzeile "– –", ist kein Eingangssignal vorhanden. Überprüfen Sie die Konfiguration der Antennenanlage und der Kopfstation, sowie die vorhergehenden Einstellungen der Cassette.

Eingangskanal einstellen



- Mit den Tasten + / den gewünschten Eingangskanal einstellen.
- Falls erforderlich, mit Taste ► das Menü "Feinabstimmung" aktivieren ("0" erscheint zusätzlich im Display).
- Mit +/- können Sie den Eingangskanal fein abstimmen.
- Um ins Hauptmenü zurückzukehren Taste 🗹 drücken.

Eingangsfrequenz einstellen

Bx 4A/B	INPUT
83 <u>4</u> ,00	ок

 Mit den Tasten
 / den Cursor unter die einzustellende Ziffer der Frequenzanzeige stellen und mit den Tasten + / die gewünschte Eingangsfrequenz einstellen.



Die Qualität des empfangenen Transportstroms wird durch eine Status-LED angezeigt:



LED-Anzeige	Bedeutung
grün	Signalqualität gut
rot	kein Signal
aus	Kanalzug (Modulator) ist ausgeschaltet
Die LED von Kanalzug "B" ist aus	In Kanalzug "B" werden die Daten von Kanalzug "A" verwendet.

2 Status-LED (Kanalzug "B")

- 4) Status-LED (Kanalzug "**A**")
- Taste **MODE** drücken.
- —> Das Menü "Eingangssignal / -Symbolrate einstellen" "SYMBOL" wird aktiviert.

Eingangssignal einstellen

Eingangssymbolrate einstellen

In diesem Menü können Sie die Modulation des Eingangssignal wählen. Wird ein QAM-moduliertes Eingangssignal gewählt, können Sie hier die Symbolrate einstellen.



Eingangs-Signal einstellen

• Mit den Tasten • / • das gewünschten Eingangssignal einstellen: COFDM 7MHz/8MHz oder QAM 16/32/64/128/256

Eingangssymbolrate einstellen (nur bei Auswahl QAM)

- Mit Tasten le inzustellende Ziffer der Symbolrate stellen.
- Mit Tasten + / die gewünschte Symbolrate einstellen.
- Taste MODE drücken.
- —> Das Menü "Programm auswählen" z.B. "Bx 4A 01 / 09+ TV" wird aktiviert.

Programmauswahl

Sobald die automatische Programmsuche alle TV- oder Radio-Programme eines Transponders gefunden hat, erscheinen die entsprechenden Programmdaten im Display der Kopfstation.



Bedeutung der Anzeigen in diesem Beispiel:

"Bx 4A" Steckplatz 4, Kanalzug "A"

- "01/09" Es wird das 1. von 9 Programmen angezeigt.
- " + " bedeutet, dass der Begleitton der aktuellen TV-Sendung in mehreren Sprachen gesendet wird.
- "TV" Programmart Television
- "ZDF" Programmname

Weitere mögliche Anzeigen:

- "RA" Programmart Radio
 - Bei Radio-Programmen wird der Bildschirm eines angeschlossenen TV-Gerätes bzw. Messempfängers dunkel getastet. Am Bildschirm erscheint ein Menü, das Sie über das aktuelle Radio-Programm, den Namen der Sendeanstalt, die aktuelle Uhrzeit, den Titel der aktuellen Sendung mit Start- und Endzeit, sowie den Titel der nachfolgenden Sendung informiert.
- "*" Ein Stern bedeutet, dass das gewählte TV- bzw. Radio-Programm verschlüsselt ist. Zum "Freischalten" wird das CA-Modul mit der entsprechenden Smartcard des Programm-Anbieters benötigt.
- —> Eine an Stelle von "TV" oder "RA" erscheinende Servicenummer (z.B. "131") signalisiert, dass ein nicht benanntes Programm oder ein nicht definierter Datenstrom empfangen wird.
- Um das gewünschte TV- oder Radio-Programm aus dem Transportstrom zu wählen, verwenden Sie die Tasten + / • .
- Taste MODE drücken.
- —> Das Menü "Begleitton des TV-Programms wählen", "Lautstärkepegel einstellen" – "AUDIO" wird aktiviert.

Begleitton des TV-Programms wählen

Lautstärkepegel einstellen

Werden in einer TV-Sendung z.B. zwei Begleittöne in verschiedenen Sprachen, bzw. Dual-Ton ("**2ch**") gesendet, können Sie in diesem Menü den gewünschten Begleitton aus dem Transportstrom wählen.

Des Weiteren können Sie in diesem Menü unterschiedliche Lautstärkepegel der TV- und Radio-Programme der verschiedenen Kanalzüge angleichen.

Bx 4A/ <u>B</u>		AUDIO	
0 <u>1</u> /02	deu	- <u>6</u> dB	

Begleitton des TV-Programms wählen

• Mit + / - den gewünschten Begleitton wählen (z.B. "deu" – deutsch).

Lautstärkepegel einstellen

- Mit Tasten / den Cursor unter den eingestellten Lautstärkepegel (z.B. "- 6 dB") stellen.
- Lautstärkepegel mit den Tasten + / (+6 dB ... -26 dB), falls erforderlich, an die Lautstärkepegel der anderen Ausgangskanäle anpassen.
- Taste **MODE** drücken.
- -> Das Menü "Audiomode einstellen", "Audioausgang einstellen" -"AUDIO mpeg / Dual ..." wird aktiviert.

Audiomode einstellen

Audioausgang einstellen

In diesem Menü definieren Sie, ob das **Mono-**, **Stereo-** oder **Dual-Ton**-Signal aus dem MPEG-Datenstrom oder der VPS-Signalisierung (falls vorhanden) verwendet werden soll ("**mpeg**" ... "**stereo**").

Des Weiteren können Sie in diesem Menü bei TV-Sendungen mit Dual-Ton die Sprachen austauschen.

Bx 4A/B	AUDIO
<u>m</u> peg	DUAL <u>n</u> orm

<u>Audiomode einstellen</u>

• Mit Tasten + / • Datenstrom einstellen ("mpeg" ... "stereo").

<u>Audioausgang einstellen</u>

- Mit Tasten
- Mit Tasten +/- Sprachen tauschen ("Dual normal" / "Dual swap").
- Taste MODE drücken.
- —> Das Menü "Bildformat anpassen, Teletext-Betrieb aus-/einschalten" "VIDEO" wird aktiviert.

Bildformat anpassen

Teletext-Betrieb aus-/einschalten

Treten bei angeschlossenen TV-Geräten Probleme mit der automatischen Bildformatumschaltung (z.B. 4:3, 16:9, Letterbox) auf, können Sie in diesem Menü die so genannte Wide-Screen-Signalisierung (WSS) ausschalten "**off**". Des Weiteren können Sie in diesem Menü definieren, ob der Teletext des eingestellten Senders übertragen werden soll.

Bx 4A/B	VIDEO
WSS <u>o</u> n	TXT <u>o</u> n

Bildformat anpassen

• Mit •/• Wide-Screen-Signalisierung einschalten "**on**" bzw. ausschalten "**off**".

Teletext-Betrieb aus-/einschalten

- Mit Tasten 🖌 / 🕨 den Cursor unter "TXT ..." stellen.
- Mit + / Teletext-Betrieb einschalten "on" oder ausschalten ("off").

• Taste MODE drücken.

-> Das Menü "Prüfzeilen aktivieren" – "TESTLINES" wird aktiviert.

Prüfzeilen aktivieren

Für spezifische Anwendungen können in diesem Menü Prüfzeilen in den Videotext / Teletext eingeblendet werden.

-> Die Prüfzeilen sind werkseitig aktiviert. Treten in Einzelfällen Störungen auf, können die Prüfzeilen deaktiviert werden.



- Mit + / Prüfzeilen einschalten "on" bzw. ausschalten "off".
- Taste MODE drücken.
- -> Das Menü "Regionalfenster sperren" "PIDS" wird aktiviert.

Regionalfenster sperren

In diesem Menü können Sie die dynamische Umschaltung zwischen Hauptsender und angeschlossenen regionalen Sendern deaktivieren.



- Mit •/• dynamische Umschaltung auf regionale Sender einschalten ("**dynamic**") bzw. ausschalten ("**fixed**").
- Taste MODE drücken.
 Das Menü "Untertitel-Einstellungen" "SUBTITLE" wird aktiviert.

Untertitel-Einstellungen

In diesem Menü können Sie definieren, ob Untertitel übertragen werden sollen. Wird die Übertragung von Untertiteln eingeschaltet ("**txt**"), werden im Teletext übertragene Untertitel direkt in das Programm eingeblendet. Dazu können Sie in diesem Menü die gewünschte Seite aufrufen.

Des Weiteren definieren Sie in diesem Menü die Schriftzeichen für die Darstellung der Sprachen. Für die westeuropäischen Sprachen stellen Sie "**West**" ein, für die osteuropäischen Sprachen "**East**".

Wenn DVB-Untertitel empfangen werden, kann in diesem Menü die Sprache



gewählt werden. Das entsprechende Menü wird nur dann eingeblendet, wenn der DVB-Datenstrom Untertitel enthält.

Zusätzlich kann in diesem Menü ein Teil des TV-Bildes ausgetastet, d.h. durch einem schwarzen Streifen abgedeckt werden. Die vertikale Breite und die Position des Streifens ist einstellbar.



- Mit + / "Teletext-Betrieb" ("txt"), "Übertragung von Untertiteln" ("dvb") bzw. "Bildaustastung" ("black") aktivieren oder "Untertitel-Einstellungen" ausschalten ("off").
- —> Wird das Menü "Untertitel-Einstellungen" ausgeschaltet, drücken Sie MODE und fahren fort mit dem Kapitel "Zeitzone und Sommerzeit einstellen" (Seite 30).

Teletext-Untertitelseite einstellen

- Ist Teletext-Betrieb eingeschaltet ("txt"), positionieren Sie den Cursor mit den Tasten
 ✓ unter z.B. "150".
- Wenn notwendig, mit den Tasten
 ✓ den Cursor unter die 100er-, 10erund 1er-Stellen der angezeigten Teletext-Untertitelseite stellen und mit den Tasten + / - die Ziffern der gewünschten Teletext-Untertitelseite eingeben.

<u>Teletext-Norm einstellen</u>

GSS

- Um die Teletext-Norm einzustellen gegebenenfalls mit den Tasten
 ✓/► den Cursor unter z.B. "west" positionieren.
- Mit den Tasten + / gewünschte Teletext-Norm einstellen ("west" / "east").

DVB-Untertitel

- Sollen, falls vorhanden, Untertitel aus dem DVB-Datenstrom aktiviert werden, mit Taste + / - im Programmpunkt "txt" das Menü "SUBTITLE dvb" aktivieren.
- Mit den Tasten
 ✓ den Cursor unter die Sprachauswahl stellen (z.B. "01/02") und gewünschte Sprache wählen.
- Mit den Tasten + / gewünschte Sprache aktivieren.
- -> Im Menü wird die gewählte Sprache angezeigt (z.B. "deu" für Deutsch).

Bildaustastung

GSS

- Soll die Bildaustastung aktiviert werden, mit den Tasten +/• im Programmpunkt "**txt**" das Menü "**SUBTITLE black**" aktivieren.
- Mit den Tasten
 /► den Cursor unter die Anzeige f
 ür die vertikale Position der Bildaustastung stellen (z.B. "40") und mit Tasten +/- am Bildschirm die gew
 ünschte Position einstellen.
- Mit den Tasten ◀/▶ den Cursor unter die Anzeige für die Höhe der Bildaustastung stellen (z.B. "10") und am Bildschirm die gewünschte Höhe einstellen.
- Taste **MODE** drücken:

-> Das Menü "Zeitzone und Sommerzeit einstellen" – "TIME" wird aktiviert.

Zeitzone und Sommerzeit einstellen

Diese Einstellung ist für die "Radio-Einblendung" und die zeitgesteuerte Programmumschaltung notwendig. Die interne Uhr der Cassette synchronisiert sich automatisch auf die "Greenwich Mean Time", Längengrad "O" (GMT). Damit die Sendungen zeitlich richtig angezeigt werden, kann die Zeitzone (Offset) eingestellt werden, die an Ihrem Ort im Vergleich zur GMT gilt. Üblicherweise wird die Zeitzone vom verwendeten Transponder entnommen.

Bx 4A/B		TI	ME
14:20:11	?	+ 0 <u>1</u>	<u>s</u>

"14:20:11 ?"	Uhrzeit (GMT + Offset)
	Die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt, wenn das Fragezeichen "?"
	erloschen ist.
"+ 01"	+ 1 Stunde (Offset zur GMT-Zeit) ist eingestellt.
"S"	Sommerzeit-Unterstützung ist eingeschaltet.

Beispiel:

Sommerzeit-Unterstützung für die Zeitzone von Deutschland (GMT + 1 Stunde):

Ist "**S**" eingeschaltet, wird während der Sommerzeit zusätzlich zum eingestellten Offset ("**+ 01**") 1 Stunde addiert.

- Mit den Tasten 🛨 / 💽 die an Ihrem Ort geltende Zeitzone ("-12" ... "+12" Stunden) einstellen.
- Um die Sommerzeit-Unterstützung einzustellen mit Tasten
 ✓ → den Cursor unter "S" stellen.
- Mit Tasten +/ Sommerzeit-Unterstützung einschalten ("S") oder ausschalten ("-").
- Taste MODE drücken.
- -> Das Menü "Zeitgesteuerte alternative Programme einstellen" "TIMER" wird aktiviert.

Zeitgesteuerte, alternative Programme einstellen

In diesem Menü können alternative Programme zeitgesteuert ein- und ausgeschaltet werden. Dabei wird während der eingestellten Zeit ("**TIMER on**") auf den im Timer eingestellten Sender umgeschaltet.

Timer einschalten / ausschalten



- Mit Tasten **+** / Timer einschalten ("**on**") oder ausschalten ("**off**").
- -> Bleibt der Timer ausgeschaltet ("**off**"), fahren Sie fort mit Kapitel "Einstellungen speichern" (Seite 34).

Einschaltdauer einstellen

In diesem Menü stellen Sie die Einschaltdauer des alternativen Programms ein.



- Mit Tasten
 /► den Cursor unter die einzustellenden Ziffern der Einschaltzeit stellen (z.B. "05:00").
- Mit den Tasten + / Einschaltzeit einstellen.
- Mit Tasten
 ✓ den Cursor unter die einzustellenden Ziffern Ausschaltzeit stellen (z.B. "10:00").
- Mit den Tasten + / Ausschaltzeit einstellen.
- Taste MODE drücken.
- -> Das Menü "Wochentage einstellen" "TIMER Days" wird aktiviert.

Wochentage einstellen

In diesem Menü stellen Sie die Tage, an denen der Timer aktiv sein soll, ein.

Bx 4A/ <u>B</u>	TIMER
Days	<u>M</u> TWTFSS

Die Buchstaben "MTWTFSS" bedeuten:

- M Montag
- **T** Dienstag
- W Mittwoch
- **T** Donnerstag
- F Freitag
- S Samstag
- S Sonntag
- Mit Tasten 🗹 / 🕨 den Cursor unter dem einzustellenden Tag positionieren.
- Mit + / Tag einschalten (z.B. "M") bzw. ausschalten (" ") an dem der Timer aktiv / nicht aktiv sein soll.
- Taste MODE drücken.
- —> Das Menü "Kanal- oder Frequenzeinstellung (Eingang) auswählen (Timer)" – "TIMER INPUT Channel" aktiviert.
- -> Ist im Menü "Tuner auswählen" "INPUT" (Seite 21) die Kombination "Kanalzug B" mit "Tuner Line A" eingestellt, wird das Menü "Programmauswahl (Timer)" – z.B. "Bx 4A 01/07+ TV" aktiviert (Seite 33).



Kanal- oder Frequenzeinstellung (Eingang) auswählen (Timer)

TIMER	INPUT
Channel	

- -> Einstellung siehe Seite 21.
- Taste MODE drücken.
- —> Das Menü "Eingangskanal einstellen / Eingangsfrequenz einstellen (Timer)" – "TIMER INPUT" wird aktiviert.

Eingangskanal einstellen / Eingangsfrequenz einstellen (Timer)

TIMER	INPUT		TIMER	2	INPUT
C6 <u>5</u> (826.0)	ОК	← I ──	C65	<u>0</u>	ок

TIMER	INPUT
82 <u>6</u> ,00	ок

- -> Einstellung siehe Seite 21.
- Taste MODE drücken.
- —> Das Menü "Eingangssignal einstellen / Eingangssymbolrate einstellen (Timer)" – "TIMER SYMBOL" wird aktiviert.

Eingangssignal einstellen / Eingangssymbolrate einstellen (Timer)

TIMER	SYMBOL	Bx 4A/B SYMBOI
QAM 64	6900	COFDM 7MHZ

- -> Einstellung siehe Seite 23.
- Taste MODE drücken.

GSS

—> Das Menü "Programmauswahl (Timer)" – z.B. "Bx 4A 01/07+ TV" wird aktiviert.

TIMER	0 <u>1</u> /07+	тν
Das Erste		

- -> Einstellung siehe Seite 24.
- Taste MODE drücken.
- —> Das Menü "Begleitton des TV-Programms wählen / Lautstärkepegel einstellen (Timer)" – "TIMER AUDIO" wird aktiviert.

Begleitton des TV-Programms / Lautstärkepegel einstellen (Timer)

TIMER		AUDIO
0 <u>1</u> /02	deu	- <u>6</u> dB

-> Einstellung siehe Seite 25.

Einstellungen speichern

- Taste M drücken.
- -> die Einstellungen werden gespeichert.
- -> Rückkehr zum Menü "Cassette wählen" (Seite 16).
- —> Durch Drücken der Taste MODE erfolgt der Rücksprung zum Programmpunkt "Kanalzug wählen" ohne die programmierten Daten zu speichern (Seite 17).

6 Abschließende Arbeiten



Um die gültigen EMV-Vorschriften einzuhalten, ist es erforderlich nach der Montage der Kopfstation, der Nachrüstung von Zubehör und dem Bestücken der Cassetten, alle Kabelverschraubungen, Kabeldurchführungen und Abdeckungen sorgfältig zu befestigen.

- Kabelverbindungen unter Verwendung eines geeigneten Gabelschlüssels handfest festschrauben.
- Ausgangspegel der anderen Cassetten messen und je nach verwendeter Kopfstation mit den zugehörigen Pegelstellern bzw. der Software auf einen einheitlichen Ausgangspegel einstellen. Beachten Sie diesbezüglich die Anweisungen in den Montageanleitungen der jeweiligen Kopfstation.
- —> Um Störungen innerhalb der Kopfstation und der Kabelanlage zu vermeiden, müssen die Ausgangspegel analoger Cassetten im Vergleich zu digitalen Cassetten um 8 dB höher eingestellt sein.
- Fronthaube montieren (s. Montageanleitung der Kopfstation).



Kanal- und Frequenztabellen 7

303.25

311.25

319.25

327.25

S 21

S 22

S 23

S 24

Kanal Channel	Bildträgerfrequenz Picture carrier frequency [MHz]		Kanal Channel	Bildträgerfrequenz Picture carrier frequency [MHz]	Kanal Channel	Bildträgerfrequenz Picture carrier frequency [MHz]	Kanal Channel	Bildträgerfrequenz Picture carrier frequency [MHz]	Kanal Channel	Bildträgerfrequenz Picture carrier frequency [MHz]
C 2 C 3 C 4 S 2 S 3 S 4	48.25 55.25 62.25 112.25 119.25 126.25	ha	S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10	133.25 140.25 147.25 154.25 161.25 168.25	C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10	175.25 182.25 189.25 196.25 203.25 210.25	C 11 C 12 S 11 S 12 S 13 S 14	217.25 224.25 231.25 238.25 245.25 252.25	S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 20	259.25 266.25 273.25 280.25 287.25 294.25
Kanal Channel	Bildträgerfrequenz Picture carrier frequency [MHz]	bu	Kanal Channel	Bildträgerfrequenz Picture carrier frequency [MHz]	Kanal Channel	Bildträgerfrequenz Picture carrier frequency [MHz]	Kanal Channel	Bildträgerfrequenz Picture carrier frequency [MHz]	Kanal Channel	Bildträgerfrequenz Picture carrier frequency [MHz]

S 33

S 34

S 36

S 35

399.25

407.25

415.25

423.25

CCIR – Band I/III (Frequenzraster 7 MHz)

CCIR - Band IV/V (Frequenzraster 8 MHz)

335.25

343.25

351.25

359.25

S 29

S 30

S 31

S 32

367.25

375.25

383.25

391.25

S 25

S 26

S 27

S 28

Kanal Channel	Bildträgerfrequenz Picture carrier frequency [MHz]								
C 21	471.25	C 31	551.25	C 41	631.25	C 51	711.25	C 61	791.25
C 22	479.25	C 32	559.25	C 42	639.25	C 52	719.25	C 62	799.25
C 23	487.25	C 33	567.25	C 43	647.25	C 53	727.25	C 63	807.25
C 24	495.25	C 34	575.25	C 44	655.25	C 54	735.25	C 64	815.25
C 25	503.25	C 35	583.25	C 45	663.25	C 55	743.25	C 65	823.25
C 26	511.25	C 36	591.25	C 46	671.25	C 56	751.25	C 66	831.25
C 27	519.25	C 37	599.25	C 47	679.25	C 57	759.25	C 67	839.25
C 28	527.25	C 38	607.25	C 48	687.25	C 58	767.25	C 68	847.25
C 29	535.25	C 39	615.25	C 49	695.25	C 59	775.25	C 69	855.25
C 30	543.25	C 40	623.25	C 50	703.25	C 60	783.25		

LID	AAT	0.1	00	D	
HD	M I		XU	P.	

431.25

439.25

447.25

455.25

463.25

S 37

S 38

S 39

S 40

S 41

Kundendienst:

 Telefon:
 +49 (0) 911 / 703 2221

 Fax:
 +49 (0) 911 / 703 2326

 Email:
 service@gss.de

Änderungen vorbehalten. Technische Angaben ohne Gewähr.