



FC02
Forbici
per la preparazione di tutti i cavi coassiali all'inserimento del connettore




CS00
Spelacavo multiuso
adatto ai cavi con Ø 5,0 - 7,0 mm

CS03J - CS41 - CS70
Spelacavi
in una sola operazione preparano i cavi da discesa d'antenna all'inserimento del connettore F



CS17 - CS22 - CS27 - CS34
Spelacavi per cavi da distribuzione
Ciascun modello è dedicato ad uno dei cavi coassiali da distribuzione per posa interrata (serie FC)



MT04
Manopola
per facilitare l'inserimento dei connettori F ai cavi da discesa



LUB01 Lubri Cavel (1 litro)
Lubrificante per fili e cavi
riduce l'attrito facilitando il passaggio dei cavi nei condotti. È a base di acqua e non è pericoloso per l'utilizzatore. E' stabile fino a +82°C e congela a -5°C



CK11
Chiave avvita connettori
per avvitarlo o svitarlo i connettori F alla presa di accoppiamento (LNB, multiswitch, ecc.)

Pinze



COT05
Pinza a compressione universale
per i connettori F, IEC e BNC



COT02
Pinza a compressione
per i connettori FC703SL, FC501SL e FC11 (adatta anche per connettori a compressione F e IEC per i cavi RG59 e RG6)



CRT03 (sezione .262" e .324")
CRT04 (sezione .324" e .360")
CRT05 (sezione .324" e .475")
Pinze per crimpare
per fissare i connettore F a crimpare al cavo coassiale



COT04
Pinza a compressione
per i connettori BNCC501SL-703SL

N.B. La sezione .324" (comune alle tre pinze) è adatta per i cavi di dia. esterno 4,3 ÷ 6,8 mm